




Building instructions linear servo maxi type A

Bauanleitung Linear-Servo Maxi Typ A



Copyright:


Achim Marikar (info@marikar.com)

Parts list

Stückliste

Pos.	Quantity /	Item / Teil	Source of supply / Bezugsquelle
	Anzahl		
1	1	Base "base.stl"	3D print
		Basis "base.stl"	3D-Druck
2	1	Cap "cap.stl"	3D print
		Deckel "cap.stl"	3D-Druck
3	1	Gear "gear.stl"	3D print
		Zahnrad "gear.stl"	3D-Druck
4	1	Slide "slide.stl"	3D print
		Schlitten "slide.stl"	3D-Druck
5	1	Arm "arm.stl"	3D print
		Hebel "arm.stl"	3D-Druck
6	1	Servo MG995	https://www.amazon.de/gp/product/
			B07ZFXZPC9
			or / oder
			https://www.az-delivery.de/products/az-
			delivery-servo-mg995
7	1	Switch C-153-1C25	
		Schalter C-153-1C25	
8	1	Screw M2 4-10mm	Screw (4mm) is included in servo.
		Schraube M2 4-10mm	Schraube (4mm) liegt dem Servo bei.
9	9	Screw nut M3	Set with all needed M3 screws:
		Mutter M3	https://www.amazon.de/gp/product/
			B08PBPV8Q7/
			Set mit allen benötigten M3-Schrauben:
			https://www.amazon.de/gp/product/B08PBPV
			8Q7/
10	1	Screw M3 5mm	
		Schraube M3 5mm	
11	2	Screw M3 14mm	
		Schraube M3 14mm	
12	4	Screw M3 25mm	
<u></u>		Schraube M3 25mm	
13	1	Screw M3 30mm	
		Schraube M3 30mm	

Parts Teile



The parts were printed with 0,20mm layer hight, 20% Infill and without support.


The used material is PLA.

If necessary, single strings must be removed in the drilling holes and the areas for the screw nuts, to ensure everything fits perfectly.

Die Teile wurden mit einer Schichtdicke von 0,20mm, 20% Infill und ohne Support gedruckt.

Das Material ist PLA.


Bei Bedarf müssen noch einzelne Fäden in den Bohrlöchen und Aufnahmen für die Muttern entfernt werden, damit alles sauber passt. **Assembly** Montage



The screw nuts are pressed into the printed parts. For this pliers or a bench vise (be careful) can be used.

If the servo is set to neutral position via servo tester, the gear can be mounted with the marking downside to mark the middle position. Die Muttern werden in die Bauteile eingepresst. Das geht mit etwas flachem, wie die Spitze einer Kombizange oder vorsichtig im Schraubstock.

Wenn man den Servo mit einem Servotester in die Neutralstellung fährt, kann man das Zahnrad so montieren, dass die Einkerbung nach unten zeigt, wenn der Servo auf der Mittelposition steht.



The moment when the switch is triggered can be adjusted by turning the screw.

Wires can be mounted to the slide using one of the holes at the bottom or the side and fixed with the screw.

Have fun with the construction!

Der Zeitpunkt zu dem der Schalter auslöst kann mit der Schraube eingestellt werden. Ein Draht kann von unten oder der Seite am Schlitten montiert und mit der Schraube fixiert werden.

Viel Spaß beim Nachbau!